


Carver RSE 2200

Сборочные единицы и детали



Carver RSE 2200

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

пилы цепные электрические

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	2201	Кабель с вилкой
2	2202	Втулка
3	2203	Прижим
4	2204	Винт
5	2205	Фиксатор
6	2206	Пружина
7	2207	Клавиша выключателя
8	2208	Выключатель
9	2209	Вставка
10	2210	Винт
11	2211	Конденсатор
12	2212	Винт
13	2213	Винт
14	2214	Крышка двигателя
15	2215	Рычаг тормоза
16	2216	Наклейка
17	2217	Корпус двигателя
18	2218	Прокладка
19	2219	Винт
20	2220	Пружина
21	2221	Винт
22	2222	Микровыключатель
23	2223	Пробка Маслобака
24	2224	Маслобак
25	2225	Прокладка
26	2226	Втулка
27	2227	Маслозаборник в сб.
28	2228	Втулка
29	2229	Вставка
30	2230	Кольцо
31	2231	Полукорпус правый
32	2232	Наклейка
33	2233	Винт

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
34	2234	Винт
35	2235	Упор зубчатый
36	2236	Уплотнитель
37	2237	Винт
38	2238	Винт
39	2239	Стопор
40	2240	Звезда ведущая
41	2241	Пружина
42	2242	Винт
43	2243	Крышка редуктора
44	2244	Подшипник 6000
45	2245	Выходной вал
46	2246	Пружина сцепления
47	2247	Шайба
48	2248	Колесо зубчатое
49	2249	Подшипник 608
50	2250	Винт
51	2251	Кольцо
52	2252	Винт
53	2253	Маслопровод
54	2254	Винт
55	2255	Шестерня мал.
56	2256	Шайба
57	2257	Винт
58	2258	Винт
59	2259	Промцит
60	2260	Маслонасос
61	2261	Винт
62	2262	Маслопровод
63	2263	Маслопровод
64	2264	Толкатель
65	2265	Пружина толкателя
66	2266	Винт

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
67	2267	Направляющая
68	2268	Рычаг тяги брекера
69	2269	Тяга брекера
70	2270	Пружина
71	2271	Прокладка
72	2272	Подшипник 6000
73	2273	Ротор
74	2274	Подшипник 608
75	2275	Винт
76	2276	Прокладка
77	2277	Прокладка
78	2278	Корпус редуктора
79	2279	Статор
80	2280	Втулка
81	2281	Прокладка
82	2282	Винт
83	2283	Корпус щеткодержателей
84	2284	Щеткодержатель
85	2285	Щетка
86	2286	Вставка
87	2287	Вставка
88	2288	Вставка
89	2289	Вставка
90	2290	Вставка
91	2291	Шина Пильная
92	2292	Цепь
93	2293	Винт натяжителя
94	2294	Ползун
95	2295	Крышка крепления шины
96	2296	Втулка
97	2297	Винт
98	2298	Ключ