



No	Description	price
1	ручка	CD200-01
2	зажим	CD200-02
3	саморез 4X14	CD200-03
4	шнур питания	CD200-04
5	втулка кабеля	CD200-05
6	выключатель	CD200-06
7	накладка	CD200-07
8	саморез 4X14	CD200-08
9	шайба	CD200-09
10	гайка специальная	CD200-10
11	рычаг	CD200-11
12	винт М4Х12	CD200-12
13	пружина щеткодержателя	CD200-13
14	щетка	CD200-14
15	щеткодержатель	CD200-15
16	саморез 3X10	CD200-16
17	винт М5Х35	CD200-17
18	крышка двигателя	CD200-18
19	винт М4Х12	CD200-19
20	корпус двигателя	CD200-20
21	статор	CD200-21
22	саморез 5X60	CD200-22
23	6201 подшипник	CD200-23
24	диафрагма	CD200-24
25	якорь	CD200-25
26	6201 подшипник	CD200-26
27	корпус редуктора	CD200-27
28	отбойник	CD200-28
29	винт М5Х16	CD200-29
30	нож расклинивающий	CD200-30

accessories

61	ручка передняя	CD200z-61
62	ключ	CD200z-62
63	линейка	CD200z-63
64	фиксатор выключателя	CD200z-64
65	струбцина	CD200z-65
66		
67		
68		

Description	price
винт М6х12	CD200-31
629 подшипник	CD200-32
стопорное кольцо	CD200-33
шестерня	CD200-34
шпонка	CD200-35
шпиндель	CD200-36
6204 подшипник	CD200-37
стопорное кольцо	CD200-38
крышка редуктора	CD200-39
пружина	CD200-40
подвижный кожух	CD200-41
стопорное кольцо	CD200-42
ручка кожуха	CD200-43
винт М4х18	CD200-44
фланец	CD200-45
диск	CD200-46
шайба прижимная	CD200-47
винт М8х18	CD200-48
кожух неподвижный	CD200-49
винт М4х16	CD200-50
винт М8х25	CD200-51
шайба	CD200-52
гайка барашек	CD200-53
шкала глубины	CD200-54
заклепка	CD200-55
болт	CD200-56
гайка	CD200-57
скоба	CD200-58
гайка барашек	CD200-59
пружина	CD200-60

ключ	CD200z-65
винт М5х8	CD200z-66
защитная пластина	CD200z-67
шплинт	CD200z-68
кожух	CD200z-69
шплинт	CD200z-70
переходник	CD200z-71
винт М4х12	CD200z-72