


Рисунок-1




Позиция	Кол-во	Название
HY001	1	Наклейка предупредительная
HY002	1	Двигатель
HY003	4	Гайка
HY004	4	Винт
HY005	4	Гайка
HY006	3	Винт
HY008	1	Кольцо стопорное
HY009	3	Гайка
HY010	1	Шайба
HY011	1	Шестерня зубчатая
HY012	1	Пружина
HY013	1	Шайба
HY014	1	Шкив ремня двигателя
HY015	1	Винт
HY016	2	Шайба
HY017	2	Винт
HY018	1	Винт
HY019	1	Втулка
HY020	1	Шайба
HY021	1	Гайка
HY023	1	Консоль
HY024	1	Втулка
HY025	1	Ролик натяжной большой (перед. хода)

НУ026	1	Кольцо стопорное
НУ027	1	Винт
НУ028	1	Подшипник


НУ029	1	Кольцо стопорное
НУ030	1	Втулка
НУ031	1	Шкив заднего хода большой
НУ032	1	Шайба
НУ033	1	Гайка
НУ034	3	Зажим ремня
НУ035	2	Гайка
НУ036	1	Винт
НУ037	1	Кольцо стопорное
НУ038	1	Ролик натяжной малый
НУ040	1	Пружина
НУ042	1	Гайка
НУ043	1	Шайба
НУ044	1	Рычаг заднего хода
НУ045	1	Втулка
НУ046	2	Гайка
НУ047	1	Щиток
НУ206	1	Шпонка шкива редуктора
НУ207	1	Шкив ремня редуктора
НУ208	1	Ремень
НУ230	1	Ремень

Рисунок-2




Позиция	Кол-во	Название
HY101	1	Гайка
HY102	1	Рычаг управления газом
HY103	1	Винт
HY104	1	Руль (верхняя часть)
HY105	2	Ручка пластиковая
HY106	2	Рукоятка сцепления
HY107	2	Управление
HY109	2	Барашек
HY110	2	Винт
HY111	1	Трос сцепления левый
HY112	1	Рукоятка
HY113	1	Рукоятка
HY114	2	Гайка
HY115	2	Винт
HY116	1	Трос газа
HY117	1	Трос сцепления правый
HY118	2	Зажим троса

Рисунок-3




Позиция	Кол-во	Название
HY201	1	Гайка
HY202	1	Болт анкерный
HY203	1	Сошник
HY204	1	Винт
HY205	1	Шплинт
HY209	8	Гайка
HY210	1	Боковина правая
HY211	2	Втулка
HY212	1	Боковина левая
HY213	6	Винт
HY214	1	Щиток защитный
HY215	1	Наклейка
HY216	3	Винт
HY217	3	Винт
HY218	1	Обшивка крыла правая
HY219	3	Гайка
HY220	1	Крыло
HY221	2	Винт
HY223	3	Винт
HY224	1	Обшивка крыла левая
HY225	3	Гайка
HY226	2	Гайка
HY227	1	Маркировка предупреждающая
HY228	1	Маркировка предупреждающая
HY229	8	

Рисунок-4



Позиция	Кол-во	Название
HY300	1	Кожух правый
HY301	1	Подшипник
HY303	1	Вал внутренний
HY305	1	Подшипник
HY306	1	Прокладка
HY307	1	Кожух левый
HY309	16	Гайка
HY310	1	Подшипник
HY312	1	Вал внешний
HY314	1	Подшипник
HY315	16	Винт
HY316	1	Втулка
HY317	1	Пробка
HY318	1	Цепь
HY319	1	Редуктор (в сборе)
HY320	4	Винт
HY321	4	Гайка
HY322	1	Чехол защитный

Рисунок-5



Позиция	Кол-во	Название
HY401	1	Защёлка
HY402	1	Пружина
HY403	1	Шайба
HY404	1	Палец
HY405	1	Вилка
HY406	2	Гайка
HY407	2	Шайба
HY408	2	Колесо (диаметр 20)
HY409	2	Втулка (диаметр 20)
HY411	2	Винт
HY412	1	Вилка (комплект)
HY413	2	Труба наружная
HY414	4	Болт анкерный
HY415	6	Шплинт
HY416	8	Лезвие левое
HY417	2	Труба внутренняя
HY418	72	Гайка
HY419	72	Винт
HY420	8	Лезвие правое
HY421	1	Нож правый (комплект)
HY422	1	Нож правый (комплект)
HY423	1	Нож правый (комплект)
HY424	1	Нож левый (комплект)
HY425	1	Нож левый (комплект)
HY426	1	Нож левый (комплект)
HY427	2	Труба наружная
HY428	2	Болт анкерный